


www.ipmatika.ru www.veastar.com

Аналоговые телефонные адаптеры Yeastar TA100 & TA200



Инструкция по установке



TA100/200

Адаптеры предназначены для подключения 1 или 2-х аналоговых телефонов к оборудованию VoIP, а также к провайдерам VoIP-телефонии.

Комплектация

- Адаптер Yeastar TA100/200 1 шт.
- 2. Кабель USB 1шт.
- 3. Кабель RJ45 Ethernet 1шт.
- 4 Блок питания 1 шт
- 5. Инструкция по установке 1 шт.
- 6. Гарантийный талон 1шт.

Подключение

Внимание! Используйте только оригинальный блок питания Yeastar. При использовании иного блока питания гарантия на изделие не распространяется.



- 1. Индикатор сети электропитания
- 2. Порт MicroUSB
- 3. Порт локальной сети LAN
- 4. Порты FXS для подключния аналоговых телефонов RJ11

Настройка

- 1. ТА100/200 получает ІР-адрес от DHCP-сервера. Подключите аналоговый телефон, нажмите *** для входа в голосовое меню. Нажмите 1 для прослушивания ІР-адреса.
- 2. Если DHCP-сервер отсутствует в сети, нажмите 3 для расширенных настроек (пароль: 123456), и нажмите 2 для ручной настройка ІР-адреса.
- 3. В адресной строке Web-браузера, введите IP-адрес.
- 4. В Web-панели введите заводские параметры авторизации: Логин/Пароль по умолчанию: admin/password

Звонки

Для совершения и принятия вызовов Вам понадобятся учетные записи VoIP от провайдера интернет-телефонии или от VoIP-оборудования. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по настройке.

Справка

Документация, программное обеспечение, контакты технической поддержки представлены на странице продукта на сайте http://www.ipmatika.ru