

# Модуль удалённого управления для ИБП SNR-SNMP-CARD-801

# Инструкция по быстрой установке

**SNR-SNMR-CARD-801** 



Rev 1.1

ETHERNET REMOTE DEVICE

Инструкция по быстрой установке

# Содержание

Введение	2
Основные характеристики	3
Краткое описание	4
Подготовка к работе	8
Сброс к заводским настройкам	9
WEB-интерфейс	.10
SNMP-интерфейс	16
Порты DIO	.17
Подключение датчиков температуры SNR-DTS-2	.18
Оповещения о событиях SNMP Traps	19
Обновление программного обеспечения	. 19



# Введение

Данная инструкция предназначена для быстрого ознакомления с устройством, принципом работы, техническими характеристиками, и конструктивными особенностями модуля удалённого управления ИБП SNR-SNMP-CARD-801.

Модуль SNR-SNMP-CARD-801 (далее Модуль) предназначен для управления устройством бесперебойного питания а так же снятия события и параметров, передаваемых UPS о собственном состоянии и состоянии электросети по средством протокола Megatec.

обладает Дополнительно модуль функционалом обработки данных, получаемых от цифровых датчиков температуры (1-wire), регистрации оборудования, дискретных сигналов состояния выдачи команд телеуправления посредством управляющего сигнала, управления внешним реле и передачи данных на вышестоящие уровни систем контроля и управления.

Область применения: контроль состояния ИБП и внешних параметров на технологических узлах, узлах связи, в шкафах с оборудованием, серверных комнатах и ЦОД. Применяется совместно с системами сбора и передачи информации; автоматизированными системами диспетчерского управления и мониторинга на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленности, а также на предприятиях других отраслей промышленности.



# Основные характеристики

Характеристика	Описание
Питание	OT Intelligent Slot UPS
Тип внешнего порта	RJ45 - 1шт
Интерфейсы связи	Ethernet 10/100, 1-Wire, DIO («сухой
	контакт»)
Протокол коммуникации UPS	MegaTec
Применяется с ИБП	ИБП серии Element SNR-UPS-ONRM
	1000/1500/2000 / 3000-S/X/XL
Порты DIO (Digital Input/Output)	Режим DI: напряжение при XX – 3В,
	ток КЗ – 2,6мА.
	Режим DO в аппаратной версии 2.0:
	напряжение до 5В, (3.3В в ранних)
	рабочий ток до 200 мА, (10мА в ранних)
Протоколы	TCP/IP, UDP, SNMP, HTTP
Выходные сигналы	События и параметры ИБП и
	электросети. Передача параметров в
	соответствующие OID или trap-
	сообщениями посредством протокола
	SNMP.
Команды управления	Включение самотестирования (10 сек /
	на указанное время / до полного
	разряда), отмена тестирования,
	отключение подачи питания на
	потребителей (выключение через
	указанное время / выключение через с
	последующим включением), отмена
	отключения, управление звуковым
	сигналом.
Исполнение	Плата с лицевой панелью для установки
	в порт Intelligent Slot UPS
Размер лицевой панели	47 х 25.5 мм
Размер печатной платы	75,31 х 42 мм
Условия среды эксплуатации	от минус 40 °C до плюс 55 °C
	относительная влажность не более 85 %
	при температуре 25 °С.
Электромагнитная совместимость	соответствует ГОСТ CISPR 24-2013



## Краткое описание

Модуль представляет собой аппаратно-программный комплекс на основе микроконтроллера STM32F407VET6. В энергонезависимой памяти микроконтроллера хранится программное обеспечение (firmware), которое определяет логику работы устройства. Пользователю доступна функция обновления программного обеспечения. Настройка и конфигурирование модуля осуществляется посредством встроенного WEB-конфигуратора и SNMP-интерфейса. На рисунке 1 представлен внешний вид SNR-SNMP-CARD-801.



Рисунок 1 – Внешний вид SNR-SNMP-CARD-801



Модуль SNR-SNMP-CARD-801 разработан в качестве аналога SNMPкарт <u>801</u> серии от компании MegaTec. Обладает аналогичным размером и контактной группой, совместим с ИБП серии Element, а также другими источниками бесперебойного питания на базе коммуникационного протокола Megatec и имеющими Intelligent Slot аналогичных размеров. На рисунке 2 представлены размеры печатной платы модуля:



Рисунок 2 – Размеры печатной платы модуля SNR-SNMP-CARD-801



На рисунке 3 представлено расположение контактов и рабочих узлов модуля:



Рисунок 3 – Контакты и рабочие узлы устройства

На рисунке 3 обозначены:

1. би-контактый разъём DIO и 1-wire;

## 2. Разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с;

# 3. Контакты для подключения джампера - сброса к заводским настройкам.

Далее приведём описание разъёмов и назначение контактов рабочих узлов устройства.



#### 6-контактный разъём:

Клеммный разъём зажимного крепления для подключения датчиков по типу «сухой контакт», цифровых датчиков 1-wire и передачи управляющих сигналов до 5В для телеуправления, а также изменения состояния внешнего реле\*. Нумерация контактов справа налево от Ethernet порта RJ45:

- 1 1-Wire
- 2 GND
- 3 DIO1
- 4 GND
- 5 DIO2
- 6 GND

**\*Внимание:** выходное напряжение DO до 5В и возможность управления внешним реле реализованы в аппаратной ревизии *snr-snmp-card-801\_2.0*. В ранних версиях, управляющий сигнал DO имеет напряжение до 3.3V и ток 10 мА. Такие сигналы HIGH/LOW Level могут быть использованы для прямой передачи дискретного состояния на другой «сухой контакт». **Этого напряжения недостаточно для работы с внешним реле.** 

#### Ethernet разъём:

Порт RJ-45, имеет индикацию Link, Activity.

#### Контакты сброса к заводским настройкам:

Два гребенчатых контакта, с комплектным «джампером», использующиеся для сброса к заводским настройкам. Сброс устройства в исходные настройки осуществляется размыканием контактов. В нормальном состоянии, контакты должны быть всегда замкнуты.



# Подготовка к работе

1. Установить модуль в Intelligent Slot UPS и дождаться загрузки;

2. Подключить модуль к ПЭВМ посредством Ethernet-кабеля и установить необходимые сетевые настройки для того чтобы модуль и ПЭВМ находились в одной подсети (192.168.15.0/24);

3. Запустить на ПЭВМ программу для просмотра WEB-страниц (browser) и в адресной строке ввести IP-адрес модуля;

4. В появившемся окне аутентификации ввести логин и пароль (рисунок 4);

5. Дождаться загрузки WEB-страницы.

SNR-UPS-EthCard				
1	Авторизация			
Логин	admin			
Пароль	•••••			
	Принять			

Рисунок 4 – Окно авторизации WEB-интерфейса



Заводские сетевые настройки SNR-SNMP-CARD-801 представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Заводские сетевые настроики				
IP-адрес	192.168.15.20			
Шлюз	192.168.15.1			
Маска	255.255.255.0			
Login/Pass	admin/public			
ТСР-порт для подключения к WEB	80			
	(стандартный порт для			
	http соединения)			
UDP-порт для SNMP	161			
	(стандартный порт для			
	SNMP соединения)			
UDP-порт для Trap	162			
	(исходящие сообщения)			

Таблица 1 – Заводские сетевые настройки

# Сброс к заводским настройкам

Сброса к заводским настройкам осуществляется при помощи гребенчатых контактов на плате модуля и комплектного «джампера». Для выполнения сброса, необходимо следовать следующей инструкции:

1. Извлечь модуль из Intelligent Slot UPS;

2. Разомкнуть контакты сброса, убрав «джампер»;

3. Установить модуль в Intelligent Slot UPS и дождаться загрузки;

4. Через 3-5 секунд после загрузки устройства, произойдёт сброс к заводским настройкам;

5. Повторно извлечь модуль из слота и замкнуть контакты сброса, установив «джампер» на штатное место;

6. Установить модуль в Intelligent Slot UPS и дождаться загрузки устройства.

По результатам выполненных действий, устройство загрузится с заводскими настройками.



# WEB-интерфейс

WEB-интерфейс служит для конфигурирования режимов работы SNR-SNMP-CARD-801, визуального контроля показаний получаемых от источника бесперебойного питания и датчиков, обновления ПО, а также ручного управления выходами и ИБП.

WEB-интерфейсу Для подключения модуля к может быть WEB-браузер без установки использована любой дополнительного программного обеспечения. Подключение осуществляется по стандартному протоколу HTTP. На главной странице WEB-интерфейса выведена общая информация и показания основных датчиков. Внешний вид WEB-интерфейса представлена на рисунке 5:

erd	SNR	-UPS-EthCard
Главная		
Порты І/О 🔹	(	Общая информация
Порты DI	sysName	SNR-UPS-EthCard
Порты DO		
Настройки	sysLocation	
Сервисы •	Версия прошивки	2.0.0 [custom] [industrial] [beta] Apr 16 2020 10:53:33
Сетевая днагностика	МАС адрес	F8:F0:82:27:00:09
UPS •	Untimo	
Информация	opune	1230097 C
Мониторинг	Перезагрузок устройства	
Управление	Ошибки 1-Wire	
Лог		
Настройки		Устройства
Настройка LAN		
Администрирование •		
Общие настройки		
SNMP		
Обновление ПО		
Поддержка •		
Загрузка обновлений		
Выход		

Рисунок 5 – Главная страница web-интерфейса



## Информация о UPS:

Во вкладке «**Информация**» отображаются номинальные данные получаемые модулем от встроенного контроллера источника бесперебойного питания. Это статические данные сообщающие о характеристиках ИБП. Пример показан на рисунке 6:

erd	SNR-UPS-Eth	Card
Главная Порты I/O 🔹	Информация о UI	PS
Сервисы • UPS •	Текущее состояние	Норма
Информация	Производитель UPS	
Управление	THE UPS	Online
Лог Настройки	Версия прошивки	V04
Настройка LAN	Craryc Bypass	Не активен
Администрирование •	Звуковой снгнал Дата замены АКБ	Откл 24.авг20
	Номинальное напряжение батареи	24.00B
Поддержка •	Номинальное напряжение	220.0B
Загрузка обновлений Выхол	Номинальный ток	5.0A
	Номинальная мощность	1100.0Вт
	Номинальная частота	50.0Гц

Рисунок 6 – Вкладка «Информация о UPS»



## Мониторинг UPS:

Во вкладке «Мониторинг» отображаются данные получаемые модулем от встроенного контроллера источника бесперебойного питания о текущем собственном состоянии и состоянии электросети. Помимо информации получаемой по протоколу MegaTec, во вкладке присутствуют параметры и состояния, которые вычисляет и контролирует сам модуль исходя из полученных входящих данных. Пример показан на рисунке 7:

erd	SNR-UPS-EthC	ard
Главная Порты I/O 🔹	Мониторинг UPS	
Сервисы • UPS •	Режнм работы Напряжение на входе	От сетн 223.7В
Информация Мониторинг Управление	Частота	50.1Гц
Лог Настройки	Гапряжение на выходе Загрузка	22% 242.0Вт
Настройка LAN Администрирование •	Статус батарен Ёмкость батарен	Норма 97%
	Температура Напряжение группы батарей	25.0°C 13.50B
Поддержка • Загрузка обновлений	Напряжение одной батареи	13.50B
Выход	Статус Shutdown Статус тестирования	UPS Включен Неактивно
	Продолжительность последнего теста АКБ Продолжительность последнего разряда АКБ	00:28:13 00:00:05

#### Рисунок 7 – Вкладка «Мониторинг UPS»

#### Управление UPS:

Во вкладке «Управление» отображаются команды, которые можно передать при помощи модуля на встроенный контроллер источника бесперебойного питания для удалённого управления ИБП. Описанные команды управления, соответствуют протоколу MegaTec. Прочитать информацию о расшифровке, можно по <u>ссылке</u>. Пример показан на рисунке 8:

ETHERNET REMOTE DEVICE

erd	SNR-UPS-	-EthCard	
Главная			
Порты І/О 🔹	Управлен	ие UPS	
Сервисы • UPS •	10 секундный тест		Принять
Информация Мониторинг	Тест на указанное время	1 мин	Принять
Управление	Тест до полного разряда		Принять
Лог Настройки	Выключить через указанное время	1 мин	Принять
Настройка LAN Администрирование •	Выключить и включить через указанное время	1 1 МИН МИН	Принять
	Звуковой сигнал	Откл	Принять
Поллеруиз	Отмена тестирования		Принять
Загрузка обновлений Выход	Отмена выключения		Принять

Рисунок 8 – Вкладка «Управление UPS»



#### Лог:

Вкладка «Лог» существует для ручного контроля и дебага обмена данными между модулем и источником бесперебойного питания. На ней в реальном времени отображаются запросы в формате ASCII передаваемые от модуля к ИБП и ответы ИБП на запросы модуля. Дебаг и расшифровку можно выполнить, ориентируясь на протокол MegaTec. Прочитать информацию о расшифровке, можно по <u>ссылке</u>. Формат страницы «Лог» показан на рисунке 9:

erd		۶	SNI	<b>R-</b> 1	UPS-EthCard
Главная					
Порты I/О 🔹		Ло	P		
Сервисы •					
UPS •	12	01:39:36	ERD		Q
Информация	11	01:39:35	UPS		# V04
Мониторинг	10	01-30-33	FRD		
Управление	10	01.39.35	LKD		
Лог		01:39:33	UPS	47	(225.4 209.3 220.5 022 50.1 2.25 25.0 00000000
Настройки	8	01:39:31	ERD		Q1
Настройка LAN		01:39:31	UPS		
Администрирование •	6	01:39:29	ERD		Q1
		01:39:29	ERD		
Поллержка т	4	01:39:27	ERD		Q1
Загрузка обновлений		01:39:26	UPS	22	#220.0 005 024.0 50.0
Выход	2	01:39:24	ERD		
		01:39:24	UPS		# V04
		01:39:23	ERD		

Рисунок 9 - Вкладка «Лог»



#### Настройки:

Во вкладке «Настройки» выполняется установка характеристик Вашего ИБП для корректного вычисления расчетных параметров И определения дополнительных статусов. Указав корректные значения в ячейках пограничных значений, Вы сможете получать уведомления при возникновении таких проблем. Ячейка «Дата последней замены батарей» является типом данных «строка» и в неё можно ввести любые символы кириллицу). Указанная строка будет передаваться (включая В соответствующий OID отображаться во вкладке «Информация» на WEBинтерфейсе. Пример показан на рисунке 10:

erd	SNR-UPS-EthCard				
Главная					
Порты І/О 🔹	Настройки				
Сервисы •	Vormeren Samera				
UPS •	Количество озгареи				
Информация	Напряжение полного заряда батареи (В)	13,60			
Мониторинг					
Управление	Напряжение критического заряда батарен (В) 12,00				
Лог	Ц	10.00			
Настройки	папряжение заряда разряженной озгарей (Б)	10,20			
Настройка LAN	Ёмкость батарен (А.ч)	8,00			
Администрирование •	Критическая нагрузка (%)	70			
	Поправочный коэффициент мощности	1,00			
Поддержка 🔹	Дата последней замены батарей	24.авг20			
Загрузка обновлений					
Выход	Принять				

Рисунок 10 – Вкладка «Настройки»



# SNMP-интерфейс

Помимо WEB-интерфейса, модуль позволяет получать показания ИБП и управлять им по протоколу SNMP. Также в соответствующие SNMP OID передаются показания от датчиков (DI/1-wire) и можно управлять выходами. Community SNMP-агента модуля, имеет три уровня доступа

Read: только для чтения;

Write: чтение и запись;

**Тгар:** дополнительная марка в заголовке SNMP пакета. Позволяет системам мониторинга распределять входящие trap-сообщения или фильтровать не совпадающие.

На рисунке 11 представлен внешний вид настройки SNMP-агента в WEB-интерфейсе модуля:

erd	SNR-UP	S-EthCard
Главная Порты I/O 🔻	Настро	йки SNMP
Сервисы • UPS •	Community Read	
Настройка LAN Алминистрирование •	Community Write	private
Общие настройки	Community Trap	
SNMP Обновление ПО	sysName	SNR-UPS-EthCard
	sysLocation	Krasnolesya 12A
	sysContact	erd@nag.ru
Поддержка • Загрузка обновлений	IP для трапов	
Выход		ринять

Рисунок 11 – Настройка SNMP-агента модуля

ETHERNET REMOTE DEVICE

Инструкция по быстрой установке

Доступ к OID-ам можно получить как через командную строку, так и через SNMP-менеджер. Для работы через командную строку подойдет свободно распространяемая программа <u>net-snmp</u>. А в качестве SNMP-менеджера можно использовать <u>MIB Browser</u> (потребуется MIB-файл). Устройство использует стандартный MIB-UPS (RFC-1628) и в дополнение собственный MIB-SNR-SNMP-CARD-801. MIB-файл можно скачать в соответствующем каталоге файлового архива <u>MIB</u>. В качестве системы мониторинга подойдут <u>The Dude</u>, <u>PRTG</u> или <u>Zabbix</u>.

Дополнительно можно воспользоваться рядом рекомендованных программ, которые можно скачать с файлового <u>архива</u>.

# Порты DIO

SNR-SNMP-CARD-801 имеет 2 порта DIO, каждый из которых может работать либо в режиме входа (DI), либо в режиме выхода (DO). По умолчанию все порты работают в режиме DI. Выбор режима портов осуществляется через web-интерфейс на странице «Порты I/O» на вкладке «Настройки».

**Режим DI**. В этом режиме порты поддерживают подключение различных датчиков с релейным выходом (датчик открытия двери и пр.). Пример схемы подключения датчиков приведён на рисунке 12.



S1 – датчик с нормально замкнутыми контактами;

S2 – датчик с нормально разомкнутыми контактами;

GND – общий контакт «земля»;

**DIO1** - универсальный цифровой порт 1;

**DIO2** - универсальный цифровой порт 2;

Рисунок 12 – Схема подключения датчиков с релейным выходом



**Режим DO.** В этом режиме порты DIO1 и DIO2 имеют напряжение до 5В и рабочий ток до 200 мА. Это позволяют передавать дискретное состояние «сухого контакта» или управлять внешними нагрузками, такими как розетки <u>SNR-SMART</u>, реле и контакторы. Максимальная нагрузка, подключённая напрямую в порт - 200мА. Для примера реле в <u>SMART-DIN-B</u> потребляет 70мА. Пример подключения показан на рисунке 13:



Рисунок 13 - Управление внешним реле при помощи DIO в режиме «выхода»

# Подключение датчиков температуры SNR-DTS-2

Каждый датчик подключается контактами определённых цветов к соответствующим контактам устройства (Рисунок 14):

• черный и красный (GND и VDD – «1» и «3») к контакту 2,

6-тиконтактного разъёма

• жёлтый (DQ – «2») к контакту 1, 6-тиконтактного разъёма



Рисунок 14 – Контакты датчика Dallas 18В20



# Оповещения о событиях SNMP Traps

Для получения оповещений о регистрации событий необходимо настроить IP-адрес получателя trap'ов и указать соответствующее trapcommunity если оно используется Вашей системой мониторинга. Сделать это можно через web-интерфейс на странице «Администрирование» в разделе «SNMP» в строке «IP для трапов» и «Community Trap».

## Обновление программного обеспечения

Последняя версия прошивки устройства доступна по адресу <u>https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-SNMP-CARD-801/Firmware/</u> Для обновления прошивки необходимо открыть WEB-интерфейс устройства,

для обновления прошивки необходимо открыть w EB-интерфейс устроиства, перейти на страницу «Администрирование» на вкладке «Обновление ПО», указать путь к файлу прошивки (firmware\_SNMP-CARD-801.bin) и нажать кнопку «Загрузить». После того, как файл будет загружен, устройство перезагрузится в течение 3-5 секунд.

За помощью в конфигурации вы можете обратиться на наш форум http://forum.nag.ru/ или оставить обращение в системе технической поддержки http://support.nag.ru/. Для прямого общения с техническими специалистами напишите свой вопрос на <a href="mailto:erd@nag.ru">erd@nag.ru</a>