



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ  
SNR-FTTH-FDB-16T

SNR-FTTH-FDB-16T

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ . . . . .	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . .	4
3. ОБЩИЙ ВИД . . . . .	5
4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ . . . . .	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ . . . . .	6
6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН . . . . .	7
7. КОНТАКТЫ . . . . .	8

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Оптический бокс SNR-FTTH-FDB-16T используется при строительстве сетей PON в многоквартирных домах и позволяет произвести подключение до 16 абонентов в пределах одного этажа.

Конструкция коробки позволяет осуществить ввод 2 оптических кабелей диаметром до 10 мм, допускается монтаж транзитной линии. В качестве абонентских выводов используются FTTH патчкорды необходимой длины. Дополнительная дверца в нижней части коробки позволяет оперативно получить доступ к установленным адаптерам SC/LC Duplex (максимум 16 шт) и произвести подключение патчкордов без открытия основной крышки бокса.

Внутри бокса расположены 2 откидные сплайс-кассеты, каждая из которых рассчитана на 8 сварных соединений. Помимо защитных гильз в сплайс-кассете предусмотрена возможность размещения оптического делителя.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Цвет панели	серый
Материал	Поликарбонат + ABS-пластик
Возможность размещения делителя PLC	Да
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 10
Количество выводов абонентского кабеля	16
Количество устанавливаемых адаптеров	16
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатация, t °C	0 - +40
Габаритные размеры, мм	255x 133 x 47
Вес, кг	0,7

### 3. ОБЩИЙ ВИД



Рисунок 1 - Общий вид



Рисунок 2 - Внутренний конструктив

## 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16T изготовлена и принята в соответствии с техническими требованиями и условиями, признана пригодной для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О ответственного \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице [shop.nag.ru/article/warranty](http://shop.nag.ru/article/warranty)

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись продавца) \_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ» 620110,  
г.Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12А  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7(343)328-05-16



## 7. КОНТАКТЫ

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья, 12а,  
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38,  
+7(343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620024, ул.Новинская, 12  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30 - 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,  
Семёновская площадь, 1а,  
БЦ Соколиная гора, 13 этаж  
(м. Семёновская)  
Телефон: +7(495) 741-93-86,  
+7(495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9  
Телефон: +7(495) 741-93-86,  
+7(495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: msk@nag.ru

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Склад: 142326 Московская область,  
Чеховский р-н, с. Баранцевское, пром. зона  
"Новоселки", вл.11 СК Чехов  
Часы работы склада с 9:00 до 18:00  
Выходные дни: суббота, воскресенье.  
Заказать пропуск для посещения склада  
можно по телефону +7 (916)-486-24-42  
Для заказа оборудования обращайтесь в  
любой из наших офисов

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,  
ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7(863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(без перерывов)  
e-mail: rostov@nag.ru

Склад 344092,  
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(Обед с 13:00 до 14:00)  
e-mail: rostov@nag.ru

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,  
ул. Литовская, 10, оф. 2204  
Телефон: +7(812) 900-14-74  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: spb@nag.ru

Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф. 1408  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: spb@nag.ru

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7(383) 251-0-256,  
+7(383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: nsk@nag.ru